



**SAMOCHODOWY ZESTAW
GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH**

CK 3000
Evolution

CK 3000 Evolution oferuje następujące funkcje:

- bezprzewodową komunikację z twoim telefonem via **Bluetooth**,
- pełną dwukierunkową komunikację głosową (Full duplex),
- dźwięk wysokiej jakości (DSP) oraz system redukcji pogłosu,
- redukcja szumów otoczenia,
- regulacja głośności z konsoli sterującej,
- system wybierania głosowego (nie więcej niż 300 pozycji) zależny od telefonu,
- automatyczna synchronizacja książki telefonicznej (tylko telefony Ericksson),
- automatyczne wyciszanie radia samochodowego w czasie rozmowy (mute),
- rozmowa przez system Car Audio,
- logowanie do trzech użytkowników.

INSTALACJA

Jeśli instalacja została przeprowadzona w autoryzowanym serwisie możesz przejść do rozdziału **PODŁĄCZANIE**.

CK3000 Evolution zawiera: centralkę elektroniczną, mikrofon, konsolkę sterującą z przyciskami ON i OFF, oraz dwie złączki typu ISO do podłączenia zestawu Car Audio.

Centralka elektroniczna:

Nie instaluj jej w pobliżu systemu nagrzewania albo klimatyzacji.

Chroń przed bezpośrednim słońcem.

Nie montuj jej wewnątrz metalowych osłon - może to spowodować ekranowanie sygnału.

Mikrofon:

Powinien być skierowany na kierowcę.

Najlepszym miejscem na jego zamontowanie jest okolica lusterka wstecznego.

Konsola sterująca:

Powinna być zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, na płaskiej i czystej powierzchni.

Połącz pilota z kablem sterującym wyciszaniem zestawu Car Audio.

Sprawdź czy czerwona i zielona dioda włącza się i wyłącza przy ustawianiu kluczyka w pozycji zapłon.

Przewody zasilania i wyciszania Car Audio:

Kabel wyciszający jest wyposażony w **czarną** złączkę ISO.

Kabel zasilający jest wyposażony w **szarą** złączkę ISO.

Zestaw Car Audio ze złączkami ISO:

Odłącz głośniki samochodowe.

Podłącz kabel wyciszający (mute), oraz żeńską złączkę do zestawu Car Audio.

Podłącz głośniki do męskiej złączki.

Jeśli radio samochodowe posiada wejście wyciszania (mute), podłącz **żółty** przewód kabla wyciszającego do jednego z wejść (1, 2 albo 3). Sprawdź w instrukcji radia ich rozmieszczenie.

WAŻNE:

Czerwony przewód kabla zasilającego musi być podłączony do ciągłego zasilania 12V, **pomarańczowy** przewód do załączanego 12V, a **czarny** do masy. Sprawdź rozmieszczenie przewodów zasilających złączki ISO w instrukcji radia.

W niektórych samochodach pozycja czerwonego i pomarańczowego przewodu musi być odwrócona. Można to łatwo wykonać przez obrócenie obudowy bezpiecznika.

Nie podłączaj **pomarańczowego** przewodu do ciągłego zasilania, może to spowodować rozładowanie akumulatora.

Car Audio bez złączek ISO:

Można zastosować adapter dedykowany dla zestawów bez złączek ISO (nie jest dołączony).

Jeśli nie posiadasz adaptera, podłącz przewody po kolei

Jeśli Car Audio posiada wejście wyciszające (mute) połącz **żółty** przewód kabla do niego.

Warunki gwarancji.

Producent udziela rocznej gwarancji poprawnego działania urządzenia. Podstawą do jej uznania jest oryginalne opakowanie oraz nienaruszona plomba na centrali urządzenia.

Data montażu urządzenia:

Podpis i pieczęć serwisu:

UWAGA:
CK3000 *Evolution* działa tylko przy włączonym zapłonie. Obie diody konsoli muszą się świecić.

UWAGA:
Zanim zaczniesz korzystać z CK3000 *Evolution* musisz zalogować swój telefon.

UWAGA:
Wciśnij oba przyciski konsoli aby skasować pamięć CK3000 *Evolution*.

LOGOWANIE TELEFONÓW NOKIA 6310, 6310i, 8910, 8910i, 6650 i 7600

Włącz swój telefon, przekręć kluczyk w stacyjce - obie diody konsoli powinny się zaświecić, co oznacza że zestaw jest zasilany. Teraz według instrukcji, wybieraj kolejne funkcje z menu telefonu.

Wejść do menu i przewiń je ▼ aż do "Bluetooth", wciśnij "wybierz".

Wybierz "włącz" by aktywować Bluetooth.

Przewiń ▼ do "szukaj akcesorii audio", wciśnij "wybierz".

Na wyświetlaczu przeczytasz: "szukam urządzeń".

Czekaj aż proces się zakończy i zobaczysz napis: ".Parrot CK v ..." wciśnij "wybierz" aby uzyskać połączenie.

Na wyświetlaczu przeczytasz: "wprowadź hasło" - wpisz 1234 a potem wciśnij "wybierz".

Od teraz, za każdym razem gdy będziesz naciskać klawisze na swoim telefonie, usłyszysz dźwięk przez głośniki zestawu audio samochodu.

Po wejściu do samochodu i włączeniu kluczykiem zapłonu, twój telefon powinien zapytać czy chcesz ustanowić połączenie z CK3000 *Evolution*. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć tą funkcję. W tym celu w menu telefonu wyszukaj sekcję "Bluetooth" klawiszami przewijania. Następnie przewiń do "Pokaz listę urządzeń uwierzytelnionych", wciśnij "Wybierz" <Parrot CK3000> wykrzyć, wybierz "Opcje". Przewiń do "Żądanie autoryzacji połączenia" wciśnij "Wybierz".

Więcej informacji na temat ustawień bluetooth znajdziesz w instrukcji telefonu.

ZAPAMIĘTYWANIE WPISÓW

Aby przypisać znacznik głosowy do nazwiska z listy twojego telefonu, uaktywnij ją klawiszem ▲ lub ▼. Znajdź wybrane nazwisko i wybierz "szczegóły", potem "opcje". Znajdź "wybieranie głosowe" i kliknij "wybierz".

Zobaczysz komunikat: "Wciśnij Start, zacznij mówić po sygnale".

Naciśnij "Start" i powiedz nazwisko.

Aby usunąć znacznik głosowy dla któregoś nazwiska uaktywnij listę numerów klawiszami przewijania

▲ lub ▼ i wybierz "szczegóły" potem "opcje". Znajdź "wybieranie głosowe" i wciśnij "wybierz".

Przez wybranie "zmień", możesz ponownie nagrać dany znacznik.

Przez wybranie "kasuj" możesz go skasować.

LOGOWANIE TELEFONU MOTOROLA V500, V525, V600

Kiedy po raz pierwszy włączasz CK3000 *Evolution* w samochodzie powinieneś zalogować swój telefon do zestawu. Po poprawnym zalogowaniu, CK3000 *Evolution* sam wykryje telefon za każdym razem kiedy oba urządzenia znajdują się w pobliżu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy kiedy telefon zaloguje się do zestawu.

Procedura logowania:

UWAGA: Zestaw CK3000 *Evolution* działa tylko przy włączonym zapłonie.

Włącz telefon, przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję "zapłon". Upewnij się, że obie diody na konsoli sterującej CK3000 *Evolution* włączają się i gasną po wyjęciu kluczyka. Oznacza to, że zestaw jest prawidłowo zamontowany i zasilany. Teraz możesz przystąpić do logowania telefonu.

- Otwórz menu: "Konfiguracja" i przejdź do sekcji: "Połączenie".

- Wybierz: "Bluetooth" następnie: "Zestaw HF".

- Teraz możesz wyszukać zestaw klikając: "Znajdź". Odczekaj chwilę.

- Wybierz: "Parrot CK3000 *Evolution* V...". Potwierdź wybór, wpisz kod: "1234" kiedy telefon o to poprosi.

Teraz masz połączenie między telefonem i zestawem.

Ręczne wybieranie numeru.

Wybierz numer telefonu używając klawiatury telefonu.

Wybieranie głosowe.

Naciśnij zielony przycisk konsoli sterującej, czekaj na sygnał, powiedz znacznik głosowy przypisany do kontaktu osoby, do której chcesz dzwonić.

Przypisywanie znaczników głosowych do kontaktów książki telefonicznej.

Naciśnij czerwony przycisk konsoli sterującej dłuższy czas, następnie kliknij: "Tak", postępuj według instrukcji telefonu.

Zarządzanie dwoma rozmowami przychodzącymi.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy gdy ktoś będzie próbował do Ciebie dzwonić w czasie gdy prowadzisz rozmowę telefoniczną.

By odebrać drugą rozmowę naciśnij zielony przycisk konsoli.

By przełączyć się między rozmowami naciskaj zielony przycisk konsoli.

By zakończyć aktywną rozmowę naciśnij czerwony przycisk konsoli.

Regulacja głośności.

Użyj przycisków z boku telefonu.

Tryb rozmowy prywatnej.

W czasie rozmowy naciśnij zielony przycisk konsoli, by przekierować ją na telefon. Naciśnij go ponownie, by powrócić do rozmowy przez zestaw CK3000 *Evolution*.

Wybieranie ostatniego numeru.

Przyciśnij dłużej zielony przycisk konsoli.

UWAGA: Nie możesz zmienić zapisanych znaczników głosowych oddzielnie. Aby tego dokonać należy skasować pamięć CK3000 *Evolution* przyciskając oba guziki konsoli równocześnie.

UWAGA: Komunikaty wyświetlane na ekranie twojego telefonu mogą mieć inne brzmienie, co nie zmienia sensu komunikatu.

LOGOWANIE TELEFONU PANASONIC X70

Kiedy po raz pierwszy włączasz CK3000 *Evolution* w samochodzie powinieneś zalogować swój telefon do zestawu. Po poprawnym zalogowaniu, CK3000 *Evolution* sam wykryje telefon za każdym razem kiedy oba urządzenia znajdują się w pobliżu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy kiedy telefon zaloguje się do zestawu.

Procedura logowania:

UWAGA: Zestaw CK3000 *Evolution* działa tylko przy włączonym zapłonie.

Włącz telefon, przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję "**zapłon**". Upewnij się, że obie diody na konsoli sterującej CK3000 włączają się i gasną po wyjęciu kluczyka. Oznacza to, że zestaw jest prawidłowo zamontowany i zasilany. Teraz możesz przystąpić do logowania telefonu.

- Otwórz menu startowe i przejdź do: "**Parametry**", następnie: "**Bluetooth**".
- **Bluetooth** musi być uaktywniony, następnie przejdź do: "**Menu**", "**Zalogowane urządzenia**".
- Z tego menu wybierz: "**Nowe**".
- Zaczekaj chwilę, aż telefon wykryje CK3000.
- Wybierz: "**Parrot CK3000 Evolution V...**" - przez kliknięcie: "**Dodaj**".
- Wpisz kod: "**1234**" i zakończ procedurę.

TELEFONOWANIE

Rozpoczynanie rozmowy.

Wybierz numer używając klawiatury telefonu.

Odbieranie rozmowy przychodzącej.

Naciśnij **zielony** przycisk konsoli sterującej CK3000 *Evolution*.

Zarządzanie dwoma rozmowami przychodzącymi.

Funkcja rozmowy oczekującej jest obsługiwana przez twój telefon.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy gdy ktoś będzie próbował do Ciebie dzwonić w czasie gdy prowadzisz rozmowę telefoniczną.

By odebrać drugą rozmowę naciśnij: "**Akceptuj**".

By przełączać się między rozmowami, wybierz: "**Zmiana**" z menu telefonu.

By zakończyć aktywną rozmowę wybierz: "**Koniec**" z menu telefonu.

Kasowanie pamięci zestawu.

By skasować lub zresetować pamięć zestawu CK3000 *Evolution* naciśnij oba przyciski konsoli równocześnie.

UWAGA:

Telefon nie umożliwia regulacji głośności.

Telefon nie ma funkcji wybierania głosowego.

Telefon nie ma możliwości przełączenia w tryb rozmowy prywatnej.

TELEFONOWANIE

Łączenie z pomocą wybierania głosowego*.

Wciśnij **zielony** przycisk pilota, czekaj na sygnał dźwiękowy, powiedz nazwisko osoby, do której chcesz zadzwonić.

Przykładowo: wciśnij zielony przycisk, [sygnał], Monika.

Ręczne wybieranie numeru.

Użyj klawiatury telefonu aby wybrać numer. Rozmowa będzie automatycznie połączona przez zestaw **CK3000 Evolution**. Konsola **CK3000 Evolution** jest głównym narzędziem do wywoływania i kończenia rozmów telefonicznych.

Ponowne łączenie.

Wciśnij i przytrzymaj zielony przycisk konsoli.

Akceptowanie połączenia.

Wciśnij **zielony** przycisk konsoli aby odebrać połączenie.

Wciśnij **czerwony** przycisk pilota jeśli nie chcesz rozmawiać, rozmowa zostanie skierowana na pocztę głosową.

Zarządzanie dwoma przychodzącymi połączeniami.

Usłyszysz sygnał informujący, jeśli ktoś będzie dzwonił do Ciebie w czasie gdy prowadzisz rozmowę przez telefon.

Wciśnij raz, **zielony** przycisk konsoli, by rozpocząć nową rozmowę.

Wciśnij raz, **zielony** przycisk konsoli, by powrócić do poprzedniej rozmowy.

By zakończyć rozmowę, wciśnij raz **czerwony** przycisk konsoli.

Regulacja głośności.

Użyj przycisków telefonu aby ustawić głośność rozmowy.

Rozmowa prywatna.

Wciśnij krótko **zielony** przycisk pilota aby przełączyć rozmowę na telefon, ponownie by powrócić do prowadzenia rozmowy przez **CK3000 Evolution**.

Możesz także przełączyć rozmowę w tryb prywatny przy pomocy telefonu.

Informację o tym znajdziesz w instrukcji telefonu.

Komunikaty wyświetlane na telefonie mogą mieć inne brzmienie, co nie zmienia ich sensu.

*Tylko 10 znaczników wybierania głosowego - ograniczone przez software Nokii.

LOGOWANIE TELEFONÓW NOKIA 3650, 3660, 3600, N-GAGE, 6600 i Semens SX1

Potrzebujesz zalogować telefon gdy po raz pierwszy uruchamiasz **CK3000 Evolution**, lub po zresetowaniu zestawu. Dzięki temu wszystkie połączenia między telefonem i zestawem w samochodzie zostaną ustanowione automatycznie gdy oba urządzenia znajdują się w pobliżu siebie. Usłyszysz krótki sygnał gdy nastąpi połączenie.

Procedura.

Sprawdź czy **czerwona** i **zielona** dioda konsoli świeci się po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Usłyszysz komunikat: "**Please pair device**" - prośba o pierwsze zalogowanie telefonu. Jeśli brak komunikatu, zresetuj **CK3000 Evolution** przez równoczesne wciśnięcie obu przycisków konsoli.

Wyświetl na ekranie telefonu menu główne i wybierz ikonę "**połączenia**", wybierz "**opcje**".

Wciśnij "**otwórz**", sprawdź czy "**bluetooth**" jest "**włączony**", wybierz spis "**zalogowane urządzenia**", wciśnij "**opcje**".

Wybierz "**logowanie nowego urządzenia**", wybierz "**więcej urządzeń**", telefon będzie szukał.

Wciśnij "**stop**" i wybierz **Parrot CK V...** (czekaj).

Wpisz kod **1234** i wciśnij "**OK**".

Po sygnale dźwiękowym zaakceptuj połączenie przez wciśnięcie "**tak**".

SPECYFICZNE FUNKCJE TELEFONU

Twój telefon umożliwia zarządzanie funkcjami **CK3000 Evolution** przez menu "**akcesoria**".

Sprawdź również "**ustawienia standardowe**".

Wybieranie powtórnie

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy **zielony** przycisk konsoli aby wybrać numer pod który ostatnio wykonano połączenie.

Dwie rozmowy przychodzące.

Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy w czasie rozmowy, wciśnij **zielony** przycisk konsoli. Aktywna rozmowa zostanie zawieszona, dopóki nie rozłączysz nowego połączenia.

Wciśnij powtórnie **zielony** przycisk konsoli aby przełączać się pomiędzy rozmowami.

Wciśnij **czerwony** przycisk konsoli by odrzucić czekającą rozmowę.

Rozmowa prywatna.

W czasie rozmowy wciśnij **zielony** przycisk konsoli by przełączać się między rozmową przez telefon i zestaw **CK3000 Evolution**.

Odpowiadanie automatyczne.

Ze swojego telefonu wybierz ikonę "**narzędzia**".

Wybierz "**ustawienia**", potem "**akcesoria**" i "**zestaw głośnomówiący**".

Wybierz "**odpowiadaj automatycznie**", potem "**opcje**", "**zmień**", wybierz "**włączone**", wciśnij "**ok**".

UWAGA: Sprawdź czy opcja **Bluetooth** w telefonie jest włączona.

ZAPAMIĘTYWANIE WPISÓW

Twój telefon pozwala przypisać znaczniki głosowe do wybranych numerów książki telefonicznej.

W tym celu naciśnij **zielony** przycisk konsoli i powiedz nazwisko po sygnale.

Zapamiętywanie wpisów:

→ Ze swojego telefonu, wyświetl menu główne i wybierz ikonę "**Kontakty**".

→ Z książki telefonicznej, wyświetl nazwisko, któremu chcesz przypisać znacznik.

→ Wybierz: "**Otwórz**", potem: "**Wybierz**".

→ Zaznacz "**Opcje**", następnie "**Dodaj znacznik głosowy**", wciśnij: "**Wybierz**".

→ Naciśnij: "**Start**" i powiedz nazwisko.

Więcej informacji, na temat wybierania głosowego znajdziesz w instrukcji telefonu.

Wybieranie ostatniego numeru.

Wciśnij i przytrzymaj **zielony** przycisk konsoli.

Odbieranie rozmowy.

Wciśnij **zielony** przycisk konsoli by odebrać rozmowę.

Wciśnij **czerwony** przycisk konsoli by zakończyć rozmowę.

Zarządzanie dwoma przychodzącymi rozmowami.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeśli w trakcie rozmowy telefonicznej ktoś będzie próbował się do Ciebie dodzwonić.

Wciśnij **zielony** przycisk konsoli, by odebrać nową rozmowę. Aktualna zostanie zawieszona.

Wciśnij **zielony** przycisk konsoli, by powrócić do zawieszonej rozmowy.

By zakończyć aktywną rozmowę wciśnij **czerwony** przycisk konsoli.

Ustawianie głośności.

Użyj klawiszy telefonu by ustawić głośność rozmowy.

Tryb rozmowy prywatnej.

W czasie rozmowy wciśnij krótko **zielony** przycisk konsoli by zrezygnować z rozmowy przez zestaw CK3000 i przekierować ją na telefon. By powrócić do rozmowy przez zestaw ponownie naciśnij krótko **zielony** przycisk konsoli.

RESETOWANIE

Zresetowania zestawu CK3000 Evolution można dokonać poprzez równoczesne naciśnięcie obu przycisków konsoli sterującej. Kasuje to wszystkie ustawienia dla wszystkich zalogowanych telefonów.

UWAGA: Zresetowanie zestawu spowoduje skasowanie jego pamięci. Należy potem zalogować ponownie telefon do zestawu.

LOGOWANIE TELEFONU PANASONIC X70

Kiedy po raz pierwszy włączasz CK3000 *Evolution* w samochodzie powinieneś zalogować swój telefon do zestawu. Po poprawnym zalogowaniu, CK3000 *Evolution* sam wykryje telefon za każdym razem kiedy oba urządzenia znajdują się w pobliżu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy kiedy telefon zaloguje się do zestawu.

Procedura logowania:

Włącz telefon, przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję "zapłon". Upewnij się, że obie diody na konsoli sterującej CK3000 *Evolution* włączają się i gasną po wyjęciu kluczyka. Oznacza to, że zestaw jest prawidłowo zamontowany i zasilany. Teraz możesz przystąpić do logowania telefonu.

- Wejść do menu: "Organizer", naciśnij: "Wybierz".
- Przejdź do: "Połącz", następnie naciśnij: "Wybierz".
- Otwórz menu: "Bluetooth".
- Następnie przejdź do: "Włącz/Wyłącz".
- Zaznacz: "Włącz", jeśli nie jest zaznaczone.
- Wróć do menu: "Bluetooth".
- Wybierz: "Rozpoznaj i zaloguj".
- Kiedy rozpoznawanie zostanie zakończone, zobaczysz komunikat: "Parrot CK V...", naciśnij: "Zaloguj".
- Zobaczysz komunikat: "Kod Bluetooth", wprowadź: "1234", następnie: "OK".

ZAPAMIĘTYWANIE WPISÓW

Zanim przypiszesz znaczki głosowe do wpisów, powinieneś aktywować wybieranie głosowe w swoim telefonie.

- Otwórz menu i wejdź w "Listę kontaktów"
- Otwórz: "Ustawienia", następnie: "Wybieranie głosowe"
- Ustaw: "Włączony" jeśli nie jest.

By przypisać znaczki głosowe do nazwiska zapisanego w kontaktach, otwórz "Listę kontaktów" twojego telefonu, następnie: "Wybieranie głosowe", wybierz: "Menu" i "Dodaj". Znajdź kontakt, dla którego chcesz ustawić znaczki, kliknij: "Menu", potem: "Zapisz". Zobaczysz komunikat: "Proszę nagrać głos!".

Naciśnij: "OK.", zobaczysz komunikat: "Nagrywanie znaczka". Nagraj znaczki.

Po nagraniu telefon poprosi o powtórzenie znaczka.

Naciśnij: "OK." i staraj się powtórzyć go wiernie z poprzednim.

Po poprawnym zapisaniu znaczka, telefon wyświetli komunikat: "Znaczki zapisane". Jeśli nie, telefon poprosi o ponowne powtórzenie znaczka.

By usunąć znaczki dla dowolnego kontaktu, otwórz ich listę w swoim telefonie.

Wejść do menu: "Wybieranie głosowe" i zaznacz kontakt.

Wciśnij: "Menu".

Klikając: "Odtwórz" możesz odsłuchać znaczki.

Klikając: "Usuń" możesz go skasować.

TELEFONOWANIE

Telefonowanie z funkcją rozpoznawania głosu.

UWAGA: Przed użyciem funkcji rozpoznawania głosu, sprawdź czy jest ona aktywowana i czy znaczki głosowe są zapisane.

Naciśnij **zielony** przycisk konsoli, zaczekaj na sygnał, powiedz znaczki osoby do której chcesz dzwonić.

Przykładowo: wciśnij zielony przycisk, [sygnał], Monika.

Ręczne wybieranie numeru.

Użyj klawiatury telefonu by wybrać numer. Gdy zacznie się rozmowa naciśnij **zielony** przycisk konsoli by przenieść rozmowę na zestaw głośnomówiący.

LOGOWANIE TELEFONU SIEMENS S55, S56

Wejść do menu, wciśnij ► aż znajdziesz "Ustawienia" potwierdź przez "Wybierz".

Wciśnij ▼ aż znajdziesz "Tryb/Dane", potwierdź przez: "Wybierz", wciśnij ▼ aż do: "Bluetooth" i kliknij: "Opcje".

Jeśli Bluetooth jest aktywny wyświetli się napis: "BT aktywny", w przeciwnym razie wyświetli się: "Aktywuj BT" - kliknij: "Wybierz" aby włączyć funkcję.

Przewiń ▼ i potwierdź przez "Dostęp". Czekaj.

Wyświetli się: "1 znaleziono" następnie "Parrot CK v..." potwierdź przez: "Wybierz".

Wyświetli się: "Otwieram połączenie dla BT Parrot CK", wejdź przez kod: "1234", wciśnij "Wybierz".

Wyświetli się: "Zestaw rozpoznany" - oznacza to, że logowanie jest zakończone poprawnie.

ZAPAMIĘTYWANIE WPISÓW

Wciśnij i przytrzymaj **czerwony** przycisk telefonu, wyświetli się książka telefoniczna telefonu.

Wybierz nazwisko, kliknij: "Wybierz". Nagraj znaczki po sygnale.

TELEFONOWANIE

Telefonowanie z użyciem wybierania głosowego.

Kliknij **zielony** przycisk konsoli, wypowiedz nazwisko po sygnale. Sygnał wyda CK3000 *Evolution* i telefon.

Przykładowo: wciśnij zielony przycisk, [sygnał], Monika.

Ręczne wybieranie numeru.

Wybierz numer bezpośrednio z telefonu. Kliknij **zielony** przycisk konsoli, by przenieść rozmowę na CK3000 *Evolution*.

Wybieranie ostatniego numeru.

Przytrzymaj **zielony** przycisk konsoli.

Odbieranie rozmowy.

Kliknij **zielony** przycisk konsoli jeśli chcesz odebrać rozmowę.

Kliknij **czerwony** przycisk konsoli jeśli nie chcesz odbierać rozmowy. Zostanie przeniesiona na pocztę głosową.

Zarządzanie dwoma przychodzącymi rozmowami.

Usłyszysz sygnał dźwiękowy w trakcie rozmowy jeśli ktoś będzie próbował do Ciebie dzwonić.

Kliknij **zielony** przycisk konsoli aby odebrać drugą rozmowę.

Kliknij ponownie **zielony** przycisk konsoli aby powrócić do poprzedniej rozmowy.

Aby zakończyć aktywną rozmowę kliknij **czerwony** przycisk.

Regulacja głośności.

Możesz użyć przycisków telefonu aby wyregulować głośność rozmowy.

Tryb rozmowy prywatnej.

Kliknij **zielony** przycisk konsoli aby przenieść rozmowę z CK3000 *Evolution* na telefon.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji swojego telefonu.

LOGOWANIE TELEFONÓW PHILIPS FISIO 820 I 825

Kliknij przycisk **"Menu"** w twoim telefonie.

W modelu Fio 820, naciskaj klawisz → aż dojdiesz do **"Ustawienia"**, potwierdź.
Wcisnij klawisz → aż znajdziesz: **"Akcesoria"**, potwierdź.
W modelu Fio 825 wciskaj klawisz → aż znajdziesz funkcję: **"Bluetooth"**, potwierdź.

Zobaczysz komunikat: **"Zestaw bluetooth"** - potwierdź wciskając klawisz **"5"**.
Zobaczysz komunikat: **"Szukam"** - potwierdź wciskając klawisz **"5"**.
Zobaczysz komunikat: **"Parrot CK v..."** - potwierdź wciskając klawisz **"5"**.
"Logowanie": pojawi się na górze wyświetlacza.
Wpisz kod: **"1234"** i wcisnij: **"Ok"**.
Logowanie zostanie potwierdzone piknięciem.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji swojego telefonu.

TELEFONOWANIE

Telefonowanie z użyciem funkcji wybierania głosowego*

Naciśnij **zielony** przycisk konsoli, usłyszysz sygnał dzwinkowy z Car Audio oraz telefonu, powiedz wtedy nazwisko.

Przykładowo: wcisnij zielony przycisk, [sygnał], Monika.

Ręczne wybieranie numeru.

Wybierz numer z klawiatury telefonu.

W modelu Fio 820 rozmowa musi być skierowana do CK3000 *Evolution* ręcznie. W czasie rozmowy wcisnij ⊖, następujący po ←, następnie wybierz: **"Na zestaw słuchawkowy"** i potwierdź.

W modelu Fio 825 możesz przełączać się między telefonem i CK3000 *Evolution* przed rozpoczęciem rozmowy. Wybierz numer, wcisnij ⊖ aż dojdiesz do **"Zestaw głośnomówiący"** i potwierdź.

Siła głosu może być regulowana przez menu telefonu.

Przyjmowanie rozmowy.

Wcisnij **zielony** przycisk konsoli aby odebrać rozmowę.

Aby ją odrzucić wcisnij przycisk **czerwony** - przeniesie to rozmowę na pocztę głosową.

Regulacja głośności.

Użyj przycisków telefonu aby wyregulować głośność.

Tryb rozmowy prywatnej.

Wcisnij środkowy przycisk ⊖, potem → aż do **"Na telefon"** potem **"Wybierz"**.

SPECYFICZNE FUNKCJE TELEFONU

Twój telefon umożliwia zarządzanie ustawieniami CK3000 *Evolution* z menu **"Akcesoria"**.
Sprawdź również: **"Ustawienia standardowe"**.

Automatyczne odbieranie telefonu.

→ Otwórz klapkę telefonu i kliknij skrót **"Telefon"**.
→ Kliknij opcję: **"Edycja"**, potem: **"Preferencje"**.
→ Kliknij: **"Zestaw głośnomówiący"**, wybierz: **"Czekaj 5 sekund"** z menu: **"Odbieranie rozmowy"**.
Wyjdź z menu klikając: **"Ok."** kilka razy.

Zapisywanie znaczników głosowych.

Twój telefon umożliwia zapisanie znaczników głosowych do nazwisk zapisanych w jego spisie. CK3000 *Evolution* umożliwia Ci używanie ich aby dzwonić do osób z tej listy. Naciśnij **zielony** przycisk konsoli i powiedz nazwisko po sygnale.
→ Otwórz klapkę telefonu, wyświetl książkę telefoniczną.
→ Wybierz nazwisko z listy, kliknij: **"Edycja"**, potem: **"Edytuj kontakt"**
→ Wybierz: **"Wybieranie głosowe"**, kliknij: **"Nagrywaj"** i powiedz nazwisko po sygnale.
→ Zakończ klikając: **"Ok."** kilka razy.

Zapisywanie znaczników głosowych: mów trzymając telefon przy uchu.

Komendy głosowe: Odbierz/Zajęty.

Twój telefon umożliwia Ci odbieranie, lub odrzucanie rozmowy przychodzącej przy pomocy komend głosowych. Aby skorzystać z tej opcji musisz najpierw nagrać komendy do pamięci telefonu. Np. **"Odbierz"** oraz: **"Zajęty"**.

Najpierw powinieneś uaktywnić te komendy głosowe w telefonie według instrukcji:

→ Otwórz klapkę telefonu i wybierz ikonę: **"Telefon"** z menu.
→ W menu: **"Edycja"**, wybierz: **"Preferencje"**.
→ W części: **"Sterowanie głosem"** uaktywnij opcję: **"Komendy głosowe"**.

UWAGA

Pamiętaj, że w czasie gdy opcja **"Komendy głosowe"** jest aktywna. Nie będziesz słyszeć sygnału nadchodzącej rozmowy przez CK3000 *Evolution*. Sygnał będzie emitowany tylko przez twój telefon. Sygnał przez CK3000 *Evolution* jest wyłączony aby umożliwić Ci użycie komend głosowych.

UWAGA: Komunikaty wyświetlane na ekranie twojego telefonu mogą mieć inne brzmienie, co nie zmienia sensu komunikatu.

*Tylko 40 znaczników - ograniczenie przez software telefonu.

Parametry:

Głośność: pozwala na regulację głośności CK3000 *Evolution*. Kliknij: "Tak" i klawiszami ◀ oraz ▶ wyreguluj głośność. Kliknij: "Tak" by potwierdzić.

Automatyczne odbieranie rozmowy: umożliwia automatyczne odbieranie, lub wyłączenie tej funkcji, dla rozmów przychodzących. Kliknij: "Tak" i wybierz: "Włączone" lub "Wyłączone".

Użytkownik: jeśli kilka telefonów jest połączonych z CK3000 *Evolution*, ta funkcja umożliwi Ci ustawienie priorytetu telefonu przy jego logowaniu. Kliknij: "Tak", i potwierdź gdy telefon wyświetli: "Główny użytkownik?"

Identyfikacja dzwoniącego: umożliwia Ci identyfikację dzwoniącego. Po włączeniu tej funkcji zostaniesz powiadomiony głosem kto dzwoni, jeśli osoba jest zapisana w wybieraniu głosowym. Kliknij: "Tak" i wybierz: "Włączone" lub "Wyłączone".

Rozpoznawanie głosu:

Tel N°: umożliwia ustalenie znaczników głosowych dla V-Cards (Dom, Praca, Komórka). Dostęp jest przez kliknięcie: "Tak", "Tel N°". Znacznik "Dom", "Praca", "Komórka" jest jednakowy dla wszystkich wpisów.

Słowa kluczowe: "Telefon", "Koniec", są zapisane w systemie. Możesz je dowolnie zmienić, używając funkcji rozpoznawania głosu.

Rozpoznawanie głosu: umożliwia sterowanie telefonem przy pomocy komend głosowych.

Jeśli jest aktywne możesz użyć klawiszy lub głosu by odebrać lub zakończyć rozmowę.

Jeśli jest nieaktywne możesz odebrać lub zakończyć rozmowę tylko klawiszem.

Kasowanie pamięci: kliknij: "Tak", zobaczysz komunikat: "Kasować pamięć?", potwierdź klikając: "Tak", zobaczysz komunikat: "Kasuję..."

Jest możliwym, skasowanie pamięci CK3000 *Evolution* bez potrzeby otwierania menu telefonu. W tym celu naciśnij oba przyciski konsoli równocześnie. Usłyszysz komunikat w języku angielskim.

UWAGA

Szczegółowe informacje możesz znaleźć instrukcji dołączonej do telefonu.

LOGOWANIE TELEFONU ERICSSON P800 I P900

Kiedy po raz pierwszy włączasz swój telefon w samochodzie, lub gdy przeprowadzasz jego ponowną instalację, powinieneś zalogować telefon do zestawu CK3000 *Evolution*. Po poprawnym zakończeniu tego procesu zawsze gdy oba urządzenia znajdą się w pobliżu połączenie ich nastąpi automatycznie. Usłyszysz krótki sygnał potwierdzający zalogowanie.

Procedura logowania.

Upewnij się, że obie diody konsoli sterującej zapalają się w momencie przełączania kluczyka w stacyjce w pozycję włączony i gasną po wyłączeniu. Po włączeniu samochodu, przy pierwszym uruchomieniu zestawu powinieneś usłyszeć komunikat: "Please pair device", jeśli brak jest komunikatu, zresetuj CK3000 *Evolution* przyciskając oba przyciski konsoli sterującej (skasujesz całą pamięć urządzenia).

- Otwórz klapkę telefonu, podświetl ikonę **Bluetooth** w menu zadań.

- Kliknij "Ustawienia", następnie "Dodaj", zobaczysz komunikat: "Szukam".

- Zaznacz ikonę CK3000 *Evolution*, zobaczysz komunikat: "Łączenie w toku"

- Wpisz kod "1234", kliknij: "Zrobione".

- "Parrot CK V..." zostanie wyświetlony w menu "Urządzenia Bluetooth". Kliknij: "Zrobione".

Znane problemy związane z tym telefonem: czekaj na sygnał dźwiękowy potwierdzający zalogowanie nim zaczniesz rozmawiać przez telefon.

LOGOWANIE TELEFONÓW ERICSSON R520M, T39/T39M, T68/T68M, SonyEricsson T68i

WAŻNE:

w telefonach: Ericsson T39/T39M, R520, T68/T68M oraz SonyEricsson T68i, należy wyłączyć sensor podczerwieni (IrDA) aby poprawnie działał CK3000 Evolution. Wykonaj to w sposób: W menu głównym znajdź "Dodatki" albo "Połączenia"; znajdź "Port podczerwieni" otwórz go i przewiń do: "Wyłącz", potwierdź.

Po włączeniu zapłonu samochodu postępuj według instrukcji dla telefonów: Ericsson R520M, T68/T68M oraz T39/T39M.

W telefonach: T68/T68M i T68i, idź do: "Połącz", potem "Bluetooth", następnie postępuj według instrukcji poniżej.

W telefonach: R520 oraz T39/T39M, wciśnij: ▶ aż dojdiesz do: "Dodatki" przewiń ↓ do:

"Bluetooth TM" i kliknij: "Tak".

Przewiń ↓ do: "Zalogowane urządzenia" i kliknij "Tak".

Przewiń ↓ do: "Dodaj urządzenie", "Tak", ↓, "Inicjacja", wciśnij: "Tak". Zobaczysz: "Przygotuj zestaw", potem "Szukam".

Kiedy zobaczysz: "Parrot CK v..." kliknij: "Tak".

"Dodaj urządzenie Parrot" kliknij: "Tak".

Wyświetli się: "Podaj hasło", wpisz: "1234" i kliknij: "Tak".

Logowanie jest teraz zakończone i powinieneś zobaczyć komunikat: "Logowanie zakończone".

W telefonie SonyEricsson T68i synchronizację należy wykonać ręcznie.

W tym celu wejdź do menu: ▶ "Połączenia", "Akcesoria", kliknij: "Tak" i wyświetli się napis: "HBH".

Kliknij: "Tak" a twoja książka adresowa z telefonu zsynchronizuje się z CK3000 *Evolution*. Od teraz w miejscu HBH zobaczysz napis: "Parrot Menu".

LOGOWANIE TELEFONÓW SONY ERICSSON T606, T608, T610, T616 T618, T630, Z600 i Z608

Kiedy po raz pierwszy włączasz CK3000 *Evolution* w samochodzie powinieneś zalogować swój telefon do zestawu. Po poprawnym zalogowaniu, CK3000 *Evolution* sam wykryje telefon za każdym razem kiedy oba urządzenia znajdą się w pobliżu. Usłyszysz sygnał dźwiękowy kiedy telefon zaloguje się do zestawu.

WAŻNE:

Sprawdź czy obie diody konsoli sterującej świecą się po włączeniu zapłonu samochodu. W tych telefonach jest niezbędnym wyłączenie portu podczerwieni (IrDA) dla poprawnej pracy CK3000 Evolution. Wykonaj to w następujący sposób: wejdź do menu telefonu: "Połączenia/Aktywny IR" - kliknij "Wyłącz", potwierdź przez "Wybierz".

Włącz telefon, przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję "zapłon". Postępuj według instrukcji poniżej.

- Kliknij: "Połączenia", potem: "Bluetooth".

- Logowania dokonasz wybierając: "Zestaw HF", albo: "Moje peryferia".

- Podświetl "Zestaw HF", potwierdź

TELEFONOWANIE

Telefonowanie z użyciem wybierania głosowego.

Wciśnij **zielony** przycisk konsoli CK3000 *Evolution*, usłyszysz sygnał dźwiękowy z telefonu i zestawu, powiedz nazwisko.

Przykładowo: wciśnij zielony przycisk, [sygnał], Monika.

Aby się rozłączyć, wciśnij przycisk **czerwony**.

Telefonowanie z funkcją rozpoznawania głosu.

Powiedz: "Telefon", zaczekaj na sygnał i powiedz nazwisko osoby do której chcesz dzwonić.

Przykładowo: Telefon, [sygnał], Monika.

Jeśli masz do danego nazwiska przypisane kilka numerów (np. V-card), wybieranie numeru przebiega w ten sposób:

Powiedz: "Telefon", zaczekaj na sygnał i powiedz nazwisko osoby do której chcesz zadzwonić, CK3000 *Evolution* powtórzy nazwisko i znów usłyszysz sygnał, powinieneś wtedy sprecyzować o który numer chodzi, na przykład. "Dom", "Praca", "Komórka".

Czekaj na sygnał po każdym słowie.

Przykładowo: Telefon, [sygnał], Monika, [sygnał], Komórka.

By zakończyć rozmowę, powiedz: Koniec.

Ręczne wybieranie numeru.

Wybierz numer z klawiatury telefonu. Rozmowa zostanie automatycznie przeniesiona na CK3000.

Wybieranie ostatniego numeru.

Wciśnij i przytrzymaj **zielony** przycisk konsoli.

Odbieranie telefonu.

Są dwa sposoby na odebranie telefonu.

1. Konsola.
Aby odebrać telefon naciśnij **zielony** przycisk konsoli.
Aby zakończyć rozmowę wciśnij **czerwony** przycisk.
2. Rozpoznawanie głosu*.
Aby odebrać telefon, powiedz: Telefon.
Aby zakończyć rozmowę, powiedz: Koniec.

* Nie działa z telefonem SonyEricsson T68i.

Możesz używać innych słów zamiast Telefon i Koniec.

Automatyczne odbieranie rozmowy.

W tym trybie rozmowa zostanie automatycznie skierowana na CK3000 *Evolution* po drugim sygnale telefonu.

UWAGA

Aby korzystać z funkcji rozpoznawania głosu przez telefon, musi być ona aktywna. Sprawdź: Menu Parrot / Rozpoznawanie Głosu.

Zarządzanie dwoma przychodzącymi rozmowami.

Usłyszysz sygnał ostrzegawczy jeśli ktoś będzie do Ciebie dzwonił w czasie kiedy prowadzisz rozmowę.

Wciśnij **zielony** przycisk konsoli aby odebrać nową rozmowę.

Wciśnij ponownie **zielony** przycisk konsoli aby powrócić do przerwanej rozmowy.

Aby zakończyć aktywną rozmowę wciśnij **czerwony** przycisk konsoli.

W czasie rozmowy wciśnij zielony przycisk konsoli aby ustawić głośność:

Użyj klawiszy telefonu aby wyregulować głośność rozmowy.

Tryb rozmowy prywatnej.

W czasie rozmowy wciśnij **zielony** przycisk konsoli aby przenieść ją na telefon. Aby powrócić do rozmowy przez CK3000 *Evolution* przyciśnij **zielony** przycisk ponownie.

Przenoszenie rozmowy przez konsolę CK3000 *Evolution* jest możliwe tylko w telefonach z profilem: **hands-free**. W innym przypadku postępuj według instrukcji:

Otwórz menu: "**Rozmowa**", kliknij: "**Tak**" i przewiń do: "**Transfer dźwięku**", kliknij: "**Tak**".

"**Odbierać rozmowę w telefonie?**" kliknij: "**Tak**".

Rozmowy będą kierowane na komórkę.

WAŻNE:

1. Jeśli wykonujesz połączenie ręcznie telefonem T68i, i chcesz rozmawiać przez telefon, musi on być odpowiednio skonfigurowany, ponieważ wszystkie numery wybrane z telefonu są automatycznie kierowane na CK3000 *Evolution*.
Wybierz menu: "**Połączenie**".
Przewiń do "**Bluetooth**", kliknij: "**Tak**", przewiń do: "**Opcje**" i kliknij: "**Tak**".
Przewiń do "**Ear piece sound**", potwierdź przez: "**Tak**", zaznacz: "**Ear piece**" i potwierdź: "**Tak**".

2. Jeśli oprócz CK3000 *Evolution* masz skonfigurowany inny zestaw z T68i, musisz skonfigurować go aby CK3000 *Evolution* był wykrywany jako pierwszy.
Aby to wykonać, otwórz menu: "**Połączenie**" w menu głównym telefonu.
Przewiń do: "**Bluetooth**", kliknij: "**Tak**".
Przewiń do: "**Zalogowane urządzenia**" potwierdź: "**Tak**", zaznacz: "**Parrot CK3000 Evolution**".
Przewiń do: "**Ustaw pierwszy**", potwierdź: "**Tak**".

MENU

Menu główne zawiera cztery następujące sekcje:

"**Książka telefoniczna**", "**Parametry**", "**Wybieranie głosowe**", i "**Kasuj pamięć**".
Masz do niego dostęp poprzez menu, wybierając przycisk i potwierdzając: "**Tak**".

W menu telefonu przejdź do: "**Dodatki**" w telefonach T39/T39m i R520m, lub: "**Połączenie**" w telefonach T68/T68m i T68i. Przewiń do: "**Akcesoria**" i kliknij: "**Tak**".

Przewiń do: "**Dodatki**", do: "**Akcesoria**" i kliknij: "**Tak**". Znajdź: "**Parrot Menu**" albo "**HBH**", kliknij: "**Tak**", zawartość menu zostanie wyświetlona.

Książka telefoniczna:

Lista: Wyświetla listę nazwisk książki telefonicznej. Nazwiska posiadające znaczki głosowe są zaznaczone gwiazdką (*).

Zapisanie lub powtórzenie: zapisuje, lub poprawia znaczki głosowe. Podświetl nazwisko i kliknij: "**Tak**".

Szukaj: pozwala na znalezienie nazwiska po wpisaniu pierwszych liter. Po znalezieniu nazwiska kliknij: "**Tak**".