


**SAMOCHODOWY ZESTAW
GŁOŚNOMÓWIĄCY
BLUETOOTH**

**Zaawansowany zestaw
głośnomówiący
CK 3100**



Połączenie z funkcją GPS.

Jeżeli w swoim organizerze inteligentnym posiadasz aplikację nawigacyjną musisz jedynie zalogować telefon do zestawu CK3X00 i utworzyć połączenie szeregowo do portu GPS. Niektóre aplikacje nawigacji pozwalają na bezpośrednie wybieranie źródła sygnału z GPS Bluetooth. W twoim urządzeniu powinieneś wybrać konfigurację NMEA 0183v2 9600, na wypadek kiedy tę informację trzeba było dostarczyć. Po pierwszym podłączeniu ikona GPS jest widoczna na konsoli CK3X00.

Głosowe wskazania nawigacyjne.

Po podłączeniu usługi GPS, CK3X00 wyposażone w moduł GPS pozwala słuchać głosowych wskazań oprogramowania nawigacji przez głośniki zestawu CAR AUDIO. W ten sposób twoja nawigacja będzie prowadzona w optymalnych warunkach (jest to możliwe tylko przy określonym oprogramowaniu autonawigacji). W tym celu ze swojego organizera lub telefonu inteligentnego otwórz usługę: "słuchawka / zestaw głośnomówiący" dostępną w zestawie samochodowym. Jeśli odbierzesz lub wykonasz połączenie telefoniczne, funkcja ta jest automatycznie zawieszana, a po zakończeniu rozmowy wznawiana, aby nie zakłócać rozmowy.

Menu GPS.

Pod tą funkcją możesz zablokować funkcję GPS aby uniemożliwić komukolwiek jej włączenie. Sekcja informacyjna wyszczególnia konfigurację GPS i urządzenia peryferyjne aktualnie zalogowane, jeżeli usługa jest aktywna.

Pozapokładowy GSM - CK3500 / Sim Card.

CK3500 załadowuje moduł GSM/GPRS klasy 8/10. Obecność tego modułu pozwala na korzystanie z karty SIM bez fizycznej obecności telefonu - SIM Acces Profile (SAP). Pozwala również na dostęp do internetu poprzez transmisję GPRS.

Logowanie.

Ze względów bezpieczeństwa, procedura logowania SAP jest odmienna. W tym celu wyszukaj sekcję "SIM Acces Phone" w menu "Preferences / Advanced Pref. / Pair Phone". Na wyświetlaczu konsoli CK3500 wyświetlony zostanie 16-to cyfrowy kod. Jest to kod połączenia, który należy wprowadzić do telefonu SAP. Jeżeli CK3500 będzie potrzebował numeru PIN twojej karty SIM, poprosi o jego wprowadzenie.

Funkcjonowanie.

Tryb dostępu do SIM jest aktywowany jako domyślny, jeżeli twój telefon go podtrzymuje. CK3500 posłuży się tym trybem, gdy tylko telefon zostanie wykryty przez podtrzymywanie ciągłości usługi. Funkcjonowanie interfejsu jest identyczne jak przy posługiwaniu się telefonem przez Bluetooth.

Karta SIM.

Możesz tu zmodyfikować numer PIN karty SIM, lub wyłączyć tryb SIM Acces Profile.

GWARANCJA

Warunki gwarancji.

Producent udziela rocznej gwarancji poprawnego działania urządzenia. Podstawą do jej uznania jest oryginalne opakowanie oraz nienaruszona plomba na centrali urządzenia.

Data montażu urządzenia:

Podpis i pieczęć serwisu:

Menu głosowe / Spoken menus.

Ta funkcja uruchamia i wyłącza pomoc głosową przy menu.

Menu będzie podawane głosem operatora w wybranym języku.

Ta funkcja optymalizuje wyszukiwanie informacji z interfejsu podczas prowadzenia pojazdu.

Wyświetlacz / Display.

Kontrast i jasność / Contrast, Brightness: posłuż się przyciskiem przewijania do wyregulowania kontrastu i potwierdź klikając nim.

Powiększenie książki telefonicznej / Phonebook zoom: pozwala dostosować wielkość liter do własnych upodobań. Wybierz tryb dwu, lub trzy wierszowy dla menu "książka telefoniczna" i "wykaz rozmów".

Potwierdź klikając przyciskiem przewijania.

Automatyczna odpowiedź / Automatic answer.

Uruchamia / wyłącza automatyczne odbieranie rozmowy.

Informacja / Information.

Informacja o wersji oprogramowania i ilości wolnej pamięci.

Obsługa klienta / Hotline.

Umożliwia skontaktowanie się z producentem urządzenia (infolinia w języku francuskim i angielskim).

Ustawienia zaawansowane / Advanced settings.

To menu daje dostęp do następujących ustawień:

- logowanie telefonu / Pair with phone,
- kierowanie obiektu / Object push,
- upgrade oprogramowania / Software update,
- tryb demo / Demo mode.

Logowanie telefonu.

Niektóre telefony wymagają szczególnych ustawień do współpracy z CK3100 (np. Organizer Windows CE w telefonie Ericsson P900).

Wybierz menu odpowiednie dla twojego telefonu, następnie zaloguj, kiedy CK3100 wyświetli komunikat: "Pair your telephone".

Kierowanie obiektu.

Niektóre telefony mogą wymagać szczególnego ustawienia przed przesłaniem listy kontaktów do CK3100.

Jeżeli telefon nie wyświetla zestawu CK3100 na liście urządzeń, do których można wysłać kontakt, ustaw opcję "Always active" (zawsze włączony).

UWAGA:

Może się zdarzyć, że konfiguracja telefonu będzie powodować złą jakość funkcjonowania. Zleca się w tedy powrót do trybu "Automatic" zaraz po przesłaniu listy kontaktów.

Upgrade oprogramowania.

Uruchom tę opcję przy ładowaniu nowej wersji firmowego oprogramowania do zestawu.

Opcja zostanie automatycznie wyłączona w czasie restartu zestawu.

Tryb demo.

Uruchom demo zestawu CK3100.

Do wyłączenia trybu demonstracyjnego wymagane jest ponowne uruchomienie zestawu.

GPS (CK3300 - CK3500)

Zestawy CK3300 i CK3500 posiadają moduł nawigacji satelitarnej, dające dostęp do informacji o aktualnym położeniu pojazdu. Informacja jest dostępna na kanale publicznym, dostępnym dla większości organizatorów i telefonów inteligentnych.

WSTĘP

Technologia Bluetooth oferuje transmisję głosu i danych przez połączenie radiowe o krótkim zasięgu. Może ona łączyć szeroki zakres bezprzewodowego sprzętu elektronicznego i zwiększać możliwości komunikacyjne telefonów komórkowych i licznych elementów wyposażenia.

Firma Parrot S.A. z siedzibą w Paryżu, założona w 1994 r przez Henri Seydoux, jest jedną z najszybciej rosnących spółek. Od samego początku jej specjalnością są technologie związanej z rozpoznawaniem głosu i przekazywaniem sygnałów dla telekomunikacji i dla samochodów.

Zestaw samochodowy **CK3100** pozwala na korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu zapewniając maksimum wygody i bezpieczeństwa.

- Nazwiska telefonujących pojawiają się na ekranie,
- Książka telefoniczna jest dostępna z ekranu,
- Komendy głosowe i rozpoznawanie mowy pozwalają Ci na korzystanie z niego bez uruchamiania przycisku przewijania.
- Twoja rozmowa jest przekazywana przez głośniki w samochodzie.

FUNKCJE

Masz dostęp z ekranu do swojej książki telefonicznej.

- pokazywanie nazwiska osoby telefonującej (jeśli jej numer masz zapisany w telefonie),
- rozpoznawanie głosu,
- regulacja głośności,
- wyciszanie radia samochodowego (MUTE),
- przełączanie między rozmowami,
- odbieranie i rozłączanie komendami głosowymi (modele z funkcją rozpoznawania mowy).

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- Konsola z ciekłokrystalicznym ekranem.
- Centrala sterująca.
- Kabel wyciszania.
- Kabel zasilania.
- Mikrofon.
- Instrukcja.

MONTAŻ CK 3100

Instalacja centrali sterującej.

System CK3100 jest wyposażony w 4 wyjścia:

- wejście / wyjście CAR AUDIO,
- konsola z ekranem ciekłokrystalicznym,
- zasilanie,
- mikrofon.

Zaleca się zainstalowanie kabli przed zamocowaniem centrali sterującej. Każdy dostarczony kabel ma inne złącze dla uniknięcia błędnych połączeń.

Centraliki nie wolno montować w pobliżu ogrzewania lub klimatyzacji.

Dopilnuj by nie była narażona na bezpośrednie światło słoneczne. Unikaj montowania w pobliżu metalowych ścianek, które mogą ekranować sygnał.

Instalacja kabla do radia samochodowego (MUTE).

Kabel wyciszający jest wyposażony w czarne złącza ISO i wyjście typu "line out".

Radio samochodowe z wejściami "line in".

Należy połączyć przewód brązowy z zielonym, a żółty przewód do wyciszenia z tyłu radia.

Radio samochodowe ze złączami ISO.

Odłącz radio i wiązkę zasilającą z radia samochodowego.

Połącz wtyczkę żeńską kabla wyciszającego oraz wiązki zasilającej radio.

Podłącz wiązkę audio oraz zasilającą z samochodu do wąskich złączy.

Jeśli zestaw CAR AUDIO jest wyposażony w wejście wyciszające, połącz żółty przewód kabla wyciszającego (MUTE) do jednego z wejść (MUTE IN 1, 2 lub 3).

WAŻNE:

Czerwony przewód kabla zasilającego musi być podłączony do ciągłego zasilania 12V, **pomarańczowy** przewód do 12V po zapłonie, a **czarny** do masy. Sprawdź rozmieszczenie przewodów zasilających złączki ISO w instrukcji radia.

W niektórych samochodach pozycja czerwonego i pomarańczowego przewodu musi być odwrócona. Można to łatwo wykonać przez obrócenie obudowy bezpiecznika.

Nie podłączaj **pomarańczowego** przewodu do ciągłego zasilania, może to spowodować rozładowanie akumulatora.

Słowa kluczowe / Keywords.

Słowa kluczowe służą do sterowania urządzeniem bez dotykania go.

W pamięci są zapisane następujące słowa:

telephone, hang up, address, work, mobile, general, other, preferred.

Telephone - kończy rozmowę, lub uruchamia rozpoznawanie głosu.

Hang up - kończy rozmowę.

Address, office, mobile, general, other, preferred (adres, biuro, komórkowy, ogólne, inne, preferowane) to słowa kluczowe dla numeru telefonicznego. Pozwalają wybrać numer, jeśli kontakt posiada kilka numerów telefonów. Kolejność uczenia się jest identyczna jak przy kontaktach. Słowa kluczowe muszą być nagrane aby były rozpoznawane przez system.

Wybór rodzaju rozpoznawania głosu / Select Voice Recognition.

Rozpoznawanie w CK3100 jest pełniejsze niż w większości telefonów komórkowych i działa również w hałaśliwym otoczeniu.

- **Hands-free Kit:** znaczniki głosowe w pamięci zestawu do obsługi z wolnymi rękami.

- **Phone:** znaczniki głosowe w pamięci telefonu.

Wykonywanie rozmowy z funkcją rozpoznawania mowy.

Naciśnij zielony przycisk konsoli, lub powiedz "**telephone**", jeżeli to słowo zostało zaprogramowane. Po sygnale dźwiękowym wypowiedz nazwę kontaktu. CK3100 powtórzy nazwę kontaktu po prawidłowym jego rozpoznaniu. Jeśli nie rozpozna znacznika, umożliwi drugą próbę po sygnale dźwiękowym.

Jeżeli dana osoba ma tylko jeden numer telefonu - zostanie on wybrany. Jeżeli natomiast posiada kilka przypisanych numerów, CK3100 zaproponuje rozpoznanie przez wypowiedzenie kolejnych znaczników głosowych (np. **work, mobile, address**) po sygnale dźwiękowym.

USTAWIENIA / SETTINGS

Menu to pozwala na osobiste ustawienia CK3100.

Zalogowane urządzenia / Paired Devices.

Lista:

Masz dostęp do listy urządzeń peryferyjnych, które zostały zalogowane do CK3100.

W menu tym możesz zmienić (np. usunąć) telefon zalogowany do zestawu.

WAŻNE:

Jeżeli usuniesz telefon z pamięci zestawu, zostaną również usunięte wszystkie jego znaczniki głosowe, oraz inne jego ustawienia.

Język / Language.

Wybierz pożądaną język, w którym chcesz się porozumiewać z zestawem.

Potwierdź wybór klikając przyciskiem przewijania (w chwili obecnej język polski nie jest jeszcze dostępny).

Jeżeli wybierzesz "**automatic**", zestaw zostanie zsynchronizowany z językiem zapisanym na karcie SIM (dostępne tylko w niektórych telefonach).

Głośność / Volume.

Menu głosowe / Spoken menus - ta opcja pozwala wyregulować głośność komunikatów podawanych przez CK3100.

Dzwonki i mikrofon / Ringtone, Microphone - te funkcje pozwalają regulować głośność dzwonka oraz czułość mikrofonu.

Telefon / Telephone - pozwala na regulację głośności rozmowy.

MONTAŻ MIKROFONU I KONSOLI STERUJĄCEJ



Mikrofon.

Mikrofon powinien być skierowany w stronę kierowcy i może być zamontowany:

- pomiędzy osłoną słoneczną a lusterkiem wstecznym,
- na konsoli sterującej.




Konsola sterująca.




Sposób montażu mikrofonu na konsoli.

Dzięki dołączonym akcesoriom masz możliwość zamontowania konsoli w wielu miejscach deski rozdzielczej.


- przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej w dowolnym miejscu na płaskiej i czystej powierzchni.
- dzięki zaciskowi na kratce wentylacji, tylko niektóre modele uniemożliwiają ten sposób mocowania.



- z podstawką na desce rozdzielczej lub na oświetleniu podsufitowym, zamocuj metalowy kwadrat na podstawie, następnie nałóż niewielki kawałek dwustronnej taśmy klejącej na podstawę aby przymocować ją do ścianki.



- na radiu samochodowym należy wsunąć metalowy pręt w otwory na panelu radia (tylko niektóre modele)



LOGOWANIE TELEFONU I PIERWSZE UŻYCIĘ

Przed pierwszą rozmową z użyciem CK3100 konieczne jest zalogowanie telefonu do zestawu.



- Uaktywnij Bluetooth w swoim telefonie:
- Poszukaj urządzeń peryferyjnych.
 - Dalsze informacje znajdziesz w instrukcji swojego telefonu.

UWAGA:

Niektóre telefony wykorzystują bluetooth w szczególny sposób. Sprawdź w **Preferences / Advanced Pref. / Pair telephone** czy model twojego telefonu jest tam wyszczególniony. Następnie wybierz tę opcję menu.

SAP

Jeżeli chcesz korzystać z funkcji Sim Acces Profile w swoim telefonie, sięgnij do działu GSM tej broszury.

Po wykryciu, na ekranie telefonu pojawi się napis: **Parrot CK3100**.

Wprowadź kod **1234** i zatwierdź.

Na CK3100 pojawi się napis **Pairing underway** w trakcie logowania telefonu.

Po pomyślnym zalogowaniu: **Pairing complete**.

Następnie CK3100 połączy się z twoim telefonem komórkowym. Po dokonania połączenia na ekranie pojawi się logo Bluetooth (z wyjątkiem telefonów wyposażonych w zewnętrzną słuchawkę).

W przypadku niektórych typów zwróć się na stronę 9. "logowanie telefonu".

Dla niektórych telefonów na wyświetlaczu konsoli wyświetla się nazwa telefonu, poziom naładowania baterii oraz Nazwa Operatora Sieci.

Od tej chwili masz dostęp do menu CK3100 poprzez uniwersalny przełącznik konsoli sterującej. Używaj go kręcąc nim aby wybrać interesującą Cię funkcję i wciskając aby potwierdzić wybór.

Rozmowa:

Wejdziesz w książkę telefoniczną, wybierz numer, wciśnij zielony przycisk konsoli.

Powtórne wybieranie numeru:

Wciśnij i przytrzymaj zielony przycisk konsoli. Telefon wybierze numer pod który ostatnio dzwoniłeś.

Regulacja głośności:

Obracaj przełącznik konsoli by wyregulować głośność rozmowy.

Kończenie rozmowy:

Wciśnij czerwony przycisk konsoli by rozłączyć się.